

Artikelname	<b>Großbass Xylophon</b>
Artikelnummer	91802500
Artikelbezeichnung	GBX CB F
Klangplatten Material	Fiberglas
Klangplatten Farbe	braun
Klangplatten Breite	38 mm
Klangplatten Stärke	15 mm
Stimmung	Oberton-Stimmung bis a, Grundton-Stimmung ab b
Klangplatten Aufdrucke	In Deutschland lauten die Tonbezeichnungen für die diatonische C-Dur-Tonleiter c, d, e, f, g, a, h, c. In England, USA und weiteren Ländern jedoch c, d, e, f, g, a, b, c. Die Solfège-Musiklehre verwendet üblicherweise in englischsprachigen Ländern: do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Die Grafik auf der letzten Seite zeigt Tonbezeichnungen und Klangplattenaufdrucke.
Klangplatten Hinweise	Das tatsächliche Maß einer Klangplatte kann von diesen Maßangaben geringfügig abweichen. Gründe dafür sind der Stimmvorgang und die Materialeigenschaften.



Artikelnummer	<b>99800001</b>	Ton	<b>c</b>	Klangplatten Länge	<b>399 mm</b>
Artikelnummer	<b>99800003</b>	Ton	<b>d</b>	Klangplatten Länge	<b>389 mm</b>
Artikelnummer	<b>99800005</b>	Ton	<b>e</b>	Klangplatten Länge	<b>380 mm</b>
Artikelnummer	<b>99800006</b>	Ton	<b>f</b>	Klangplatten Länge	<b>370 mm</b>
Artikelnummer	<b>99800007</b>	Ton	<b>fis</b>	Klangplatten Länge	<b>366 mm</b>
Artikelnummer	<b>99800008</b>	Ton	<b>g</b>	Klangplatten Länge	<b>362 mm</b>
Artikelnummer	<b>99800010</b>	Ton	<b>a</b>	Klangplatten Länge	<b>352 mm</b>
Artikelnummer	<b>99800011</b>	Ton	<b>b</b>	Klangplatten Länge	<b>347 mm</b>

Artikelnummer <b>99800012</b>	Ton <b>h</b>	Klangplatten Länge <b>344 mm</b>
Artikelnummer <b>99800015</b>	Ton <b>c1</b>	Klangplatten Länge <b>335 mm</b>
Artikelnummer <b>99800017</b>	Ton <b>d1</b>	Klangplatten Länge <b>326 mm</b>
Artikelnummer <b>99800019</b>	Ton <b>e1</b>	Klangplatten Länge <b>317 mm</b>
Artikelnummer <b>99800020</b>	Ton <b>f1</b>	Klangplatten Länge <b>308 mm</b>
Artikelnummer <b>99800021</b>	Ton <b>fis1</b>	Klangplatten Länge <b>303 mm</b>
Artikelnummer <b>99800022</b>	Ton <b>g1</b>	Klangplatten Länge <b>300 mm</b>
Artikelnummer <b>99800024</b>	Ton <b>a1</b>	Klangplatten Länge <b>288 mm</b>

### Anordnung der Klangplatten

 d <sup>b</sup> e <sup>b</sup> c <sup>#</sup> d <sup>#</sup>			 g <sup>b</sup> a <sup>b</sup> h = b <sup>b</sup> f <sup>#</sup> g <sup>#</sup> a <sup>#</sup>				 d <sup>b</sup> e <sup>b</sup> c <sup>#</sup> d <sup>#</sup>			 g <sup>b</sup> a <sup>b</sup> h = b <sup>b</sup> f <sup>#</sup> g <sup>#</sup> a <sup>#</sup>			 d <sup>b</sup> c <sup>#</sup>	
des cis		es dis	ges fis		as gis	b b	des1 cis1		es1 dis1	ges1 fis1		as1 gis1	b1 b1	des2 cis2
c	d	e	f	g	a	h	c1	d1	e1	f1	g1	a1	h1	c2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
c	d	e	f	g	a	h = b	c'	d'	e'	f'	g'	a'	h = b'	c''

**Klangplatten Aufdrucke**  
 ● = Lieferumfang  
**Tonbezeichnungen**  
 ● = Lieferumfang  
**Klangplatten Aufdrucke**