

Artikelname	Concert Xylophon
Artikelnummer	21301101
Artikelbezeichnung	CX PO
Klangplatten Material	Palisone
Klangplatten Farbe	gelb
Klangplatten Breite	38 mm
Klangplatten Stärke	15 mm
Stimmung	Oberton-Stimmung bis cis2, Grundton-Stimmung ab d2
Klangplatten Aufdrucke	In Deutschland lauten die Tonbezeichnungen für die diatonische C-Dur-Tonleiter c, d, e, f, g, a, h, c. In England, USA und weiteren Ländern jedoch c, d, e, f, g, a, b, c. Die Solfège-Musiklehre verwendet üblicherweise in englischsprachigen Ländern: do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Die Grafik auf der letzten Seite zeigt Tonbezeichnungen und Klangplattenaufdrucke.
Klangplatten Hinweise	Das tatsächliche Maß einer Klangplatte kann von diesen Maßangaben geringfügig abweichen. Gründe dafür sind der Stimmvorgang und die Materialeigenschaften.



Artikelnummer	29104001	Ton	f	Klangplatten Länge	313 mm
Artikelnummer	29104002	Ton	fis	Klangplatten Länge	313 mm
Artikelnummer	29104003	Ton	g	Klangplatten Länge	301 mm
Artikelnummer	29104004	Ton	gis	Klangplatten Länge	301 mm
Artikelnummer	29104005	Ton	a	Klangplatten Länge	290 mm
Artikelnummer	29104006	Ton	b	Klangplatten Länge	290 mm
Artikelnummer	29104007	Ton	h	Klangplatten Länge	281 mm
Artikelnummer	29104008	Ton	c1	Klangplatten Länge	270 mm

Artikelnummer	29104009	Ton	cis1	Klangplatten Länge	270 mm
Artikelnummer	29104010	Ton	d1	Klangplatten Länge	261 mm
Artikelnummer	29104011	Ton	dis1	Klangplatten Länge	261 mm
Artikelnummer	29104012	Ton	e1	Klangplatten Länge	251 mm
Artikelnummer	29104013	Ton	f1	Klangplatten Länge	243 mm
Artikelnummer	29104014	Ton	fis1	Klangplatten Länge	243 mm
Artikelnummer	29104015	Ton	g1	Klangplatten Länge	232 mm
Artikelnummer	29104016	Ton	gis1	Klangplatten Länge	232 mm
Artikelnummer	29104017	Ton	a1	Klangplatten Länge	224 mm
Artikelnummer	29104018	Ton	b1	Klangplatten Länge	224 mm
Artikelnummer	29104019	Ton	h1	Klangplatten Länge	213 mm
Artikelnummer	29104020	Ton	c2	Klangplatten Länge	202 mm
Artikelnummer	29104021	Ton	cis2	Klangplatten Länge	202 mm
Artikelnummer	29104022	Ton	d2	Klangplatten Länge	193 mm
Artikelnummer	29104023	Ton	dis2	Klangplatten Länge	193 mm
Artikelnummer	29104024	Ton	e2	Klangplatten Länge	184 mm
Artikelnummer	29104025	Ton	f2	Klangplatten Länge	177 mm
Artikelnummer	29104026	Ton	fis2	Klangplatten Länge	177 mm
Artikelnummer	29104027	Ton	g2	Klangplatten Länge	169 mm

Artikelnummer	29104028	Ton	gis2	Klangplatten Länge	169 mm
Artikelnummer	29104029	Ton	a2	Klangplatten Länge	162 mm
Artikelnummer	29104030	Ton	b2	Klangplatten Länge	162 mm
Artikelnummer	29104031	Ton	h2	Klangplatten Länge	154 mm
Artikelnummer	29104032	Ton	c3	Klangplatten Länge	147 mm
Artikelnummer	29104033	Ton	cis3	Klangplatten Länge	147 mm
Artikelnummer	29104034	Ton	d3	Klangplatten Länge	141 mm
Artikelnummer	29104035	Ton	dis3	Klangplatten Länge	141 mm
Artikelnummer	29104036	Ton	e3	Klangplatten Länge	135 mm
Artikelnummer	29104037	Ton	f3	Klangplatten Länge	132 mm
Artikelnummer	29104038	Ton	fis3	Klangplatten Länge	132 mm

Anordnung der Klangplatten

 des2 es2 cis2 dis2			 ges2 as2 b2 fis2 gis2 b2			 des3 es3 cis3 dis3			 ges3 as3 b3			 des4 cis4		
c2	d2	e2	f2	g2	a2	h2	c3	d3	e3	f3	g3	a3	h3	c4
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
c''	d''	e''	f''	g''	a''	h = b''	c'''	d'''	e'''	f'''	g'''	a'''	h = b'''	c''''

 des1 es1 cis1 dis1			 ges1 as1 b1 fis1 gis1 b1			 des1 es1 cis1 dis1			 ges1 as1 b1 fis1 gis1 b1				
c1	d1	e1	f1	g1	a1	h1	c1	d1	e1	f1	g1	a1	h1
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
c'	d'	e'	f'	g'	a'	h = b'	c'	d'	e'	f'	g'	a'	h = b'

 des cis dis			 ges as b fis gis b			 des cis dis			 ges as b fis gis b				
c	d	e	f	g	a	h	c	d	e	f	g	a	h
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
c	d	e	f	g	a	h = b	c	d	e	f	g	a	h = b